



QSO CUADRANTE SUROESTE

QSO Cuadrante Suroeste SRL
Olazábal 4106, Mar del Plata (7600)

<https://www.qso.com.ar>

info@qso.com.ar

CUIT: 30-71615712-8

IVA Responsable inscripto

KIT CONTROL REMOTO 433Mhz



433MHZ



learn button

DC 12V 1CH Remote Control Switch

Modos de funcionamiento:

Modo Momentáneo: Pulsa el botón remoto, el relé se conecta, suelta el botón remoto, el relé se desconecta. El relé estará accionado mientras se mantiene la tecla del remoto apretada.

Modo de Cambio: Pulsa una vez el botón remoto, el relé se conecta, pulsa el botón remoto nuevamente y el relé se desconecta.

Modo Enclavamiento: Pulsa el botón remoto A, el relé se conecta, pulsa el botón remoto B, el relé se desconecta.



**QSO CUADRANTE
SUROESTE**

QSO Cuadrante Suroeste SRL
Olazábal 4106, Mar del Plata (7600)

<https://www.qso.com.ar>
info@qso.com.ar

CUIT: 30-71615712-8

IVA Responsable inscripto

Modo Retardo de Tiempo: Pulsa el botón de control remoto, el relé se conecta, al soltar el botón remoto, el relé se desconecta automáticamente después de 10 segundos, 30 segundos o 90 segundos; según se programe.

Programación:

Clareo de código: pulsar 8 veces el botón de aprendizaje (**learn button**) y la programación existente se limpiará, después del octavo pulsado el led rojo parpadea varias veces y luego se apaga, el mando a distancia ya no funciona.
Para pasar de un modo a otro previamente hay que clarear la placa relé.

Aprender el código para Modo Momentáneo:

Pulsar el botón de aprendizaje y al soltar esperar que se encienda el led.
Mientras esta el led encendido, pulsar la tecla A del control remoto.
El indicador led parpadeará y luego se apagará.
El modo momentáneo ya esta programado y es activo con la tecla A del remoto.

Aprender el código para Modo de Cambio

Pulsar dos veces el botón de aprendizaje y esperar a que se encienda el led.
Mientras esta el led encendido, pulsar la tecla A del control remoto.
El indicador led parpadeará y luego se apagará.
El modo cambio ya esta programado y es activo con la tecla A del remoto.

Aprender el código para Modo Enclavamiento:

Pulsar tres veces el botón de aprendizaje y esperar a que se encienda el led.
Mientras esta el led encendido, pulsar la tecla A del control remoto y el led parpadeará 5 veces y luego se mantendrá encendido.
A continuación, pulsar la tecla B del control remoto y el led parpadeará 5 veces y luego se apagará.
El modo enclavamiento ya esta programado, la tecla A del remoto acciona el relé y la tecla B lo inactiva.

Aprender el código para Modo Retardo de Tiempo:

Clarear y luego pulsar **cuatro** veces el botón de aprendizaje y esperar a que se encienda el led. Mientras esta el led encendido, pulsar la tecla A del control remoto y el led parpadeará y luego se apagará. El modo retardo de tiempo esta programado.



**QSO CUADRANTE
SUROESTE**

QSO Cuadrante Suroeste SRL
Olazábal 4106, Mar del Plata (7600)

<https://www.qso.com.ar>

info@qso.com.ar

CUIT: 30-71615712-8

IVA Responsable inscripto

Al pulsar la tecla A se enciende el relé y se apagará automáticamente luego de **10** segundos.

Clarear y luego pulsar **cinco** veces el botón de aprendizaje y esperar a que se encienda el led. Mientras esta el led encendido, pulsar la tecla A del control remoto y el led parpadeará y luego se apagará. El modo retardo de tiempo esta programado.

Al pulsar la tecla A se enciende el relé y se apagará automáticamente luego de **30** segundos.

Clarear y luego pulsar **seis** veces el botón de aprendizaje y esperar a que se encienda el led. Mientras esta el led encendido, pulsar la tecla A del control remoto y el led parpadeará y luego se apagará. El modo retardo de tiempo esta programado.

Al pulsar la tecla A se enciende el relé y se apagará automáticamente luego de **90** segundos.